



Die besten Düfte der Natur

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Diffuser „AQUAROMA“!



Wichtige Hinweise:


Stellen Sie den Diffuser stets auf eine ebene Oberfläche. Verwenden Sie für den Betrieb demineralisiertes oder Leitungswasser in Zimmertemperatur.

Wenn der Diffuser während des Betriebs umgestoßen wird, kann Flüssigkeit austreten und in den Mechanismus gelangen. Trennen Sie in diesem Fall das Gerät vom Stromnetz, entleeren Sie das Wasser und lassen Sie das Gerät mindestens drei Tage lang trocknen.

Schalten Sie das Gerät aus und stecken Sie das Netzteil ab, bevor Sie die Glasabdeckung abnehmen, den Wassertank entleeren oder befüllen oder das Gerät reinigen.

Inbetriebnahme

1. Entfernen Sie die Abdeckung.
2. Füllen Sie den Wasserbehälter bis zur Fülllinie (ca. 100ml) mit demineralisiertem oder Leitungswasser.
3. Geben Sie je nach gewünschter Intensität einige Tropfen eines AQUAROMA bio oder eines ätherischen Öles hinzu und setzen Sie die Abdeckung wieder auf den Diffuser.
4. Stecken Sie das Netzteil in die Steckdose und schalten Sie den Diffuser ein.



Bedienoptionen

EIN/AUS: Drücken Sie den On/Off-Schalter zum Ein- bzw. Ausschalten des Geräts. Nebel- und Lichtfunktion mit Farbwechsler werden ein- bzw. ausgeschaltet

FARBE: Drücken Sie den Lighting-Schalter bei eingeschaltetem Gerät, um den Farbwechsler bei der gewünschten Farbe anzuhalten. Drücken Sie erneut, um die Licht-/Farbfunktion (unabhängig von der Nebelfunktion) auszuschalten. Drücken Sie erneut, um die Licht-/Farbfunktion wieder zu aktivieren.

LICHTSTÄRKE: Drücken Sie den Lamp-Schalter bei angehaltener Farbe (s.o.), um die Lichtstärke abzuschwächen. Das Licht verändert sich nun von einem hellen, auffälligen Leuchten in ein dezentes, sanftes Licht. Drücken Sie erneut, um die volle Lichtstärke wieder herzustellen.

NEBEL: Drücken Sie den Mist-Schalter, um die Nebelfunktion (unabhängig vom Licht) auszuschalten. Drücken Sie erneut, um die Nebelfunktion wieder einzuschalten.



Die besten Düfte der Natur

Instandhaltung

1. Schalten Sie den Diffuser aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
2. Entfernen Sie die Abdeckung.
3. Entleeren Sie das Wasser über die dafür vorgesehen Ausgießkerbe aus dem Gerät.
4. Reinigen Sie das Gerät mit einem sauberen Tuch.

Pflegehinweise

Wir empfehlen ausschließlich die Verwendung von AQUAROMA®, das speziell für Duftbrunnen und Diffuser entwickelt wurde, oder von dünnflüssigen ätherischen Ölen. Die Verwendung von zähflüssigen ätherischen Ölen kann zum Verkleben der Membrane führen.

Bitte wischen Sie den Diffuser mindestens einmal wöchentlich mit einem feuchten, weichen Tuch aus. Falls Sie ätherische Öle verwenden, muss das Gerät unbedingt nach jedem Gebrauch sorgfältig gereinigt werden.

Zum Entkalken Ihres Diffusers füllen Sie bitte verdünnte Zitronensäure oder reinen, verdünnten Essig ein. Lassen Sie diese Entkalkerlösung über Nacht einwirken. Spülen Sie den Diffuser danach vorsichtig aus und wischen ihn mit einem weichen Tuch trocken.

Die Membrane kann auch mit einem Wattestäbchen vorsichtig gereinigt werden.

Bitte achten Sie beim Befüllen des Diffusers immer darauf, die maximale Wasserhöhe (Begrenzungslinie im Diffuser/ca. 100ml) nicht zu überschreiten.

Wir wünschen Ihnen jederzeit viel Freude und Duftgenuss mit Ihrem neuen Diffuser AQUAROMA!

64117 Diffuser AQUAROMA, weiß, 1St.
64118 Ersatzglas für Diffuser AQUAROMA
64116 Ersatzmembran für Diffuser AQUAROMA